

Taschenrechner



SL-300VERA

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Währungsumrechnung (1 Kurs)
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Schnellkorrekturtaste
- +/- Vorzeichenwechsel

Speicher

- 3-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

- 8-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung

- Solar-/ Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie
- Abschaltautomatik

Materialien/Äußere Merkmale

- Gummitasten



70 x 8 x 119 mm




50 g

4549526613760

EAN Code

Taschenrechner



SL-300VERA

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 1 KURS

Festlegung des folgenden Wechselkurses:
1 € = 1,1227 US\$ (Kurs: 1,1227)
Die Funktionsweise ist für alle Versionen gleich und wie folgt zu bedienen:

AC SET % EURO RATE 1,1227

ca. 3 Sekunden gedrückt halten

SET %

Der Kurs ist gespeichert.

Umrechnung 100€ in US\$.

100 LOCAL

112,27

Betrag in US\$

Umrechnung 100 US\$ in €.

100 EURO

89,07

Betrag in €

Die Tastenbeschriftung zur Einstellung des Wechselkurses variiert je nach Modell leicht. Folgende Bezeichnungen stehen zur Verfügung: [RATE SET] [RATE SET%] [SET] [SET%]

Taschen- und Tischrechner

Währungsumrechnung (1 Kurs)

Nach Eingabe und Speichern des gewünschten Wechselkurses können Beträge leicht in eine andere Währung umgerechnet werden. Das ist auf Reisen von Vorteil.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.

Pocket calculators



SL-300VERA

Functions

Calculation functions

- Currency conversion
- Pro-percentage
- Mark up with percentage key
- Backspace key
- Sign change (+/-)

Memory

- 3-key memory

Product features

Display


- 8-digit display
- LC display
- Function command signs
- 3-digit comma markers

Power

- Solar/battery powered
- Backup battery
- Auto power off

Materials/outer appearance

- Rubber keys



70 x 8 x 119 mm



50 g

4549526613760

EAN Code